

NEWゼッケンシートのプリント方法

①下記のものをご用意ください。

- *プリントしたいジャージ
- *今回ご購入頂いたゼッケンシート
- *家庭用アイロン
- *アイロン台

②ジャージをアイロン台セットします。

この時プリントする面に段差・シワが無い様にして下さい。

③ゼッケンシート裏側のビニールシートを剥がし、ジャージにセットします。

ビニールシートを剥がしたゼッケンシートの裏側は粘着性がありますので、ジャージのプリント位置にそのまま貼り付けてセットして下さい。

④家庭用アイロンを130度にセットし、5秒上からプレスします。

- ※アイロンは動かさず上から押し当てて下さい。
- ※1回でプレスしきれない時は何回かに別けてプレスします。

⑤プレスし終わったら、熱いうちにクリアシートを剥がします。

※温度・秒数やプレス力があっていないと、ゼッケンがプリントされずクリアシートに残る場合がございます。その際は、再度クリアシートをあて、上から同じようにプレスし直して下さい。

※ゼッケンからクリアシートが剥がれた場合でも、ゼッケンとジャージの付きが悪い時は、同様にクリアシートをあて、プレスし直して下さい。

⑥完成です。完成後は以下の点にご注意下さい。

- *プリントしたジャージへの乾燥機や直接のアイロンはご利用いただけません。
- *洗濯機をご使用の場合はジャージを裏返&ネットに入れ越擦れの無い様にして下さい。
- *使用中剥がれを確認したら、直ぐにクリアシートの上から、再プレスにて再圧着します。
(※)最圧着しない場合も御座います。クリアシートが無ければ凹凸の無いハンカチをご使用ください。

誠に申し訳御座いませんがプリントの失敗に関して当店では一切責任を負う事は出来ません。ご質問が、御座いましたら、プリント前にお気軽にTEL：049-224-4946までご連絡下さい。